

The N-GAGE logo is positioned in the upper right quadrant. It features a stylized 'N' in red, followed by a small red dot, and then the word 'GAGE' in white. The background of the entire page is a dark grey with a complex, concentric grid pattern that creates a sense of depth and perspective, resembling a tunnel or a digital space. A horizontal line with a red and orange gradient runs across the middle of the page, separating the header from the main content area.

N-GAGE

Issue 1

WWW.N-GAGE.COM

9356457

GUIDA RAPIDA DI NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e N-Gage sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento. La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2003 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

Sommario

Introduzione	1
Installazione di Nokia Modem Options	1
Connessione del dispositivo Nokia N-Gage al PC	3
Selezione del telefono con funzioni di modem	4
Starting Nokia Modem Options	6
Disinstallazione di Nokia Modem Options	7
Note importanti sulla sicurezza	8

Introduzione

Consultare il manuale d'uso fornito con il prodotto per istruzioni sul funzionamento e la manutenzione e per importanti informazioni sulla sicurezza.

Con Modem Setup verranno installati nel computer i seguenti componenti:

- I driver per modem fax e dati Nokia N-Gage che consentono di utilizzare il telefono con funzioni di modem in chiamate dati e fax
- Nokia Modem Options che consente di impostare le opzioni per le chiamate dati effettuate

Nokia Modem Options supporta Windows 98 Seconda Edizione/Me/2000/XP e i profili DUN e FAX Bluetooth.

Installazione di Nokia Modem Options

1. Scegliere **Programmi** dal menu principale del CD-ROM, quindi **Installare**, infine **Nokia Modem Options.exe**.

2. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Se non si dispone del CD:

1. Scaricare il file di installazione (setup.exe).
2. Passare alla directory in cui è stato scaricato il file e fare doppio clic su di esso.
3. Attenersi alle istruzioni visualizzate..

Dopo l'installazione

Controllare i modem installati selezionando **Pannello di controllo** e **Nokia Modem Options**. Nella finestra di dialogo Modem Nokia installati sono elencati tutti i modem ad alta velocità installati. Se il modem Nokia N-Gage (Bluetooth) non è presente nell'elenco, sarà necessario installarlo manualmente.



Nota: se si utilizza un modello di telefono Nokia compatibile, selezionare i driver utilizzando il numero di modello a quattro cifre di quel telefono.

Aggiunta del modem Bluetooth:

1. Attivare il profilo **Connessione remota** del software Bluetooth di Windows. Attivare Bluetooth nel telefono e connettere il telefono al PC. Per ulteriori informazioni sulla connessione del telefono al PC, consultare il capitolo Connessione del dispositivo N-Gage al PC.
2. Aprire **Pannello di controllo** e scegliere **Opzioni modem e telefono**.
3. In **Opzioni modem e telefono** scegliere la scheda **Modem**. Fare clic sul pulsante **Aggiungi...**
4. Nella finestra di dialogo **Installazione nuovo modem** selezionare **Non rilevare il modem: verrà selezionato successivamente**. Scegliere il pulsante **Avanti**.
5. Nell'elenco **Produttori** selezionare **Nokia**. Nell'elenco **Modelli** selezionare il modem da installare. Scegliere il pulsante **Avanti**.
6. Selezionare il pulsante di opzione **Porte selezionate**. Nell'elenco selezionare la porta COM su cui si desidera installare il modem. Scegliere il pulsante **Avanti**.
7. Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Firma digitale non trovata**, leggere la nota. Fare clic su **Sì** per continuare l'installazione o su **No** per terminarla.

Nel caso si prosegui con l'installazione, il modem Nokia N-Gage (Bluetooth) verrà visualizzato nell'elenco dei modem Nokia installati nell'applicazione Nokia Modem Options del Pannello di controllo.

Connessione del dispositivo Nokia N-Gage al PC

1. Verificare che nello slot PC Card del computer sia inserita una scheda Bluetooth e che il software Bluetooth sia installato.
2. Attivare la connessione Bluetooth nel telefono. Da **Menu** aprire la cartella **Strumenti** e selezionare **Bluetooth**. Se si utilizza Bluetooth per la prima volta, verrà chiesto di assegnare un nome Bluetooth al telefono. Scrivere un nome (al massimo di 30 caratteri) oppure utilizzare il nome predefinito "Nokia N-Gage". Attivare quindi la connessione Bluetooth.
3. Attivare il profilo DUN o FAX nel software Bluetooth. Quindi attivare Bluetooth device discovery dal software Bluetooth. Per informazioni relative alle modalità con cui eseguire questa operazione, consultare la documentazione per l'utente del software Bluetooth.
4. Se si utilizza per la prima volta una connessione Bluetooth per connettere il dispositivo Nokia N-Gage al PC, sarà necessario associare i dispositivi. Per eseguire tale operazione, è necessario immettere un codice per entrambi i dispositivi. Creare un codice personale (numerico, composto da 1 a 16 cifre) da immettere sia nel telefono sia nel PC, quando viene richiesto. Questo codice viene utilizzato solo una

volta, pertanto non è necessario memorizzarlo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso della console Nokia N-Gage.

5. Autorizzare la connessione tra il dispositivo Nokia N-Gage e il PC. Selezionare **Si** quando sul display del telefono viene visualizzata la richiesta di connessione. È possibile impostare il PC come autorizzato, in questo modo la connessione tra il telefono e il PC viene effettuata senza autorizzazioni separate. Per eseguire questa operazione, passare alla visualizzazione dei **Dispositivi associati** del telefono, individuare il dispositivo e selezionare **Opzioni**. Selezionare **Autorizzato**.
6. In Nokia Modem Options selezionare il modem Bluetooth appropriato per il telefono e scegliere le impostazioni di connessione corrette per il tipo di utilizzo del modem. Infine scegliere OK.
7. La connessione è attivata.



Nota: i driver per modem fax e dati Nokia N-Gage verranno installati automaticamente.

Selezione del telefono con funzioni di modem

È possibile utilizzare il telefono con una serie di applicazioni disponibili in commercio per la comunicazione di fax e dati. Durante la configurazione di un'applicazione per fax o dati è necessario selezionare il telefono, Nokia N-Gage (Bluetooth), con funzioni di modem.



Nota: poiché i dispositivi Bluetooth comunicano mediante onde radio, il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth non devono essere posizionati necessariamente a distanza ravvicinata. È sufficiente che siano posizionati a una distanza massima di 10 metri l'uno dall'altro, sebbene, in tal caso, la connessione potrà essere soggetta a interferenze, se tra i due oggetti si frappongono ostacoli (ad esempio, un muro) o sono presenti altri dispositivi elettronici. Potrebbero essere in vigore alcune restrizioni sull'utilizzo dei dispositivi Bluetooth. Verificare l'esistenza di eventuali restrizioni presso le autorità locali.

Starting Nokia Modem Options

Per avviare Nokia Modem Options dal Pannello di controllo:

fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Pannello di controllo**;
nel **Pannello di controllo** fare doppio clic su **Nokia Modem Options**.

È possibile modificare le impostazioni delle chiamate dati anche quando il telefono non è connesso al computer. Vedere la Guida in linea di Nokia Modem Options per informazioni sulle modalità di impostazione di tali opzioni.

► **Nota:** GPRS è una tecnologia che consente l'utilizzo dei telefoni cellulari per l'invio e la ricezione di dati sulla rete mobile. Per potere accedere ai servizi GPRS, è necessario che la rete supporti la tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) e che sia stata effettuata la sottoscrizione del servizio. Il prezzo dei servizi GPRS può variare rispetto ai normali servizi dati GSM. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

► **Nota:** per l'utilizzo dei servizi dati ad alta velocità GSM è necessario che la rete supporti la tecnologia HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) e che sia stata effettuata la sottoscrizione del servizio. I servizi dati ad alta velocità GSM possono avere un costo superiore rispetto ai normali servizi dati GSM. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Disinstallazione di Nokia Modem Options

1. Fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
3. Nella scheda **Installa/Rimuovi** selezionare **Nokia Modem Options** dall'elenco dei software che possono essere rimossi.
4. Scegliere **Aggiungi/Rimuovi**.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la rimozione dei file di programma.

Note importanti sulla sicurezza

Le istruzioni sulla sicurezza riportate nei manuali d'uso del telefono e del computer valgono anche quando il prodotto viene utilizzato con il telefono.

Si consiglia di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti per evitare di perderli o di danneggiarli.

Installare il software solo da fonti in grado di offrire un'adeguata protezione da software pericoloso.